

פתיחת המיטה

ודאו שכל הפריטים שעל המדף יציבים ומאובטחים בכל עת.

1. הכנת הספה והמדף

לפני הפתיחה הסירו מהמדף פריטים שגובהם מעל כ-12 אינץ' (כ-30.5 ס"מ), והסירו את כריות הגב.

לאחסון כריות או מצעים מתחת למושב: ב-Nuovoliola הרימו את המושב מהקצה האחורי ומשכו קדימה. ב-Swing הרימו מהקצה הקדמי התחתון.

אם יש שולחן סלון, קרבו אותו לספה. אם אינכם מגיעים למדף, הזיזו את השולחן הצדה. אין לעמוד על השולחן.

2. הורדת המיטה

אחזו בידית שבמרכז המדף ומשכו ביד אחת, תוך תמיכה בחלק העליון של מסגרת המיטה ביד השנייה. צעדו לאחור והניחו למיטה לרדת בשליטה.

3. תמיכה עד לרצפה

תמכו במסגרת בשתי הידיים לאורך כל הירידה, עד שהמדף מונח היטב על הרצפה. ייתכן שתדרש דחיפה עדינה מטה בסנטימטרים האחרונים.

4. שחרור רצועות המזרן

לחצו במרכז האבזם של כל אחת משתי רצועות המזרן כדי לשחררן. הכניסו את הרצועות מתחת למזרן.



סגירת המיטה וכיוון השזלונג

1. הכנת המיטה

הסירו את כריות השינה והכניסו את המצעים מכל הצדדים סביב המזרן ומתחתיו. סגרו את שתי רצועות המזרן מעל המצעים.

2. הרמה וסגירה

עמדו במרכז מול המיטה, אחזו בקצה הקדמי של המסגרת והרימו אותה. המשיכו להרים תוך התקדמות לעבר הקיר, ודחפו את המסגרת לתוך המבנה עד שהיא אנכית לחלוטין.

החזירו את הכריות למקומן.

Swing עם שזלונג: כיוון המשענת

משכו קדימה את המשטח המרופד של השזלונג עד שנשמע קליק, וכוונו למצב הרצוי. להחזרה למצב אופקי, משכו קדימה עד לקליק ואז דחפו חזרה למצב האופקי.

Swing עם שזלונג: הארכה וקיצור

הסירו תחילה את כרית הגב. לאחר מכן אפשר להוציא או להכניס את השזלונג ללא חיכוך.

לרוב ניתן להשאיר את המצעים על המיטה כשהיא סגורה. אם קשה לסגור אותה, ייתכן שהמצעים עבים מדי.

